RH-AUDIO

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ФОНОВОГО ОЗВУЧИВАНИЯ

Двухканальный преобразователь линии 100 В в линейный уровень

RH1001ZH



Руководство по эксплуатации

Официальный дистрибьютор в России
AVL Media · avlmedia.ru

1 Назначение

RH-AUDIO RH1001ZH — пассивный двухканальный преобразователь, который переводит сигнал трансляционной линии 100 В в линейный аудиосигнал 1 В. Сигнал снимается с выхода трансляционного усилителя или с линии громкоговорителей и передаётся на оборудование с линейным входом. Питание не требуется.

Типовые применения: подключение активной акустики к системе фонового озвучивания 100 В, расширение существующей системы, запись трансляции, передача сигнала в микшер или систему конференц-связи.

2 Особенности

- Два независимых канала.
- Пассивная схема: питание не требуется.
- Вход — трансляционная линия 100 В, клеммы.
- Выход — линейный сигнал 1 В на разъёмах RCA и клеммной колодке.
- Компактный корпус: 136 × 80 × 30 мм.

3 Комплект поставки

Преобразователь	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

4 Технические характеристики

Модель	RH1001ZH
Тип	Пассивный преобразователь линии 100 В в линейный уровень
Количество каналов	2
Вход	Трансляционная линия 100 В, клеммы
Выход	Линейный, 1 В, RCA / клеммная колодка
Питание	Не требуется (пассивный)
Габариты	136 × 80 × 30 мм
Масса нетто	0,45 кг

5 Меры безопасности

Перед подключением внимательно прочитайте руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.

> ⚠ **Внимание!**
> Напряжение трансляционной линии 100 В опасно для жизни. Все подключения выполняйте только при выключенном усилителе.

- Монтаж и подключение должен выполнять квалифицированный персонал.
- Подавайте сигнал 100 В только на вход преобразователя. Не подключайте линию 100 В к выходу RCA и выходной клеммной колодке.
- Не используйте повреждённый кабель. Не прикасайтесь к клеммам мокрыми руками.
- Устанавливайте преобразователь в сухом помещении, вдали от источников тепла. Не допускайте попадания влаги и посторонних предметов внутрь корпуса.
- Не вскрывайте корпус. Ремонт выполняется только в авторизованном сервисном центре.

6 Подключение

1. Выключите трансляционный усилитель и принимающее оборудование.
2. Подключите вход канала к выходу 100 В усилителя или к линии громкоговорителей, соблюдая полярность «+» и «–». Преобразователь подключается к линии параллельно громкоговорителям.
3. Подключите выход канала (RCA или клеммная колодка) к линейному входу принимающего оборудования: активной акустики, микшера, рекордера, системы конференц-связи.
4. Второй канал подключается так же — к другой линии или другому выходу усилителя.
5. Установите громкость принимающего оборудования на минимум, включите усилитель, затем принимающее оборудование, и плавно выставьте нужный уровень.

7 Уход, хранение и транспортировка

- Очищайте корпус мягкой влажной тканью. Не используйте растворители, абразивы и моющие средства с хлором.
- Храните изделие в заводской упаковке в сухом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Транспортируйте в заводской упаковке крытым транспортом, защищая от ударов, падений и влаги.
- Утилизируйте изделие по правилам утилизации электронного оборудования, действующим в вашем регионе.

8 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты продажи. Срок службы — 5 лет.

Гарантия не распространяется на изделия:

- с механическими повреждениями, следами вскрытия или самостоятельного ремонта;
- вышедшие из строя из-за неправильного подключения, в том числе превышения мощности;
- эксплуатировавшиеся с нарушением требований настоящего руководства.

9 Сведения о производителе и импортёре

Торговая марка	RH-AUDIO
Изготовитель	Foshan Xinghongde Technology Co., Ltd, Фошань, Китай
Импортёр в РФ	ООО «Пусконаладка», г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 13, оф. 20
Телефон	+7 (499) 113-35-95
E-mail	info@avlmedia.ru
Сайт	avlmedia.ru
Дата изготовления	Указана на упаковке и этикетке изделия

Гарантийный талон

Модель **RH1001ZH**

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Подпись продавца _____ М. П.